

# Débuter avec le module WiFi ESP8266

Par TonesB 💽 - f-leb (traducteur)

Date de publication : 17 février 2018

Dernière mise à jour : 10 juin 2018

L'ESP8266 est un circuit intégré avec un microcontrôleur permettant la connexion en WiFi. Les modules intégrant ce circuit sont très utilisés pour contrôler des périphériques par Internet. L'ESP8266 est livré avec un firmware préinstallé vous permettant d'en prendre le contrôle à l'aide de « commandes AT » standards pouvant provenir d'une carte Arduino avec qui il peut communiquer par liaison série. Mais toute la souplesse et la puissance de ce module résident dans le fait que vous pouvez aussi y développer et flasher votre propre code, rendant ainsi le module entièrement autonome.

Pour l'Internet des Objets (IdO), ce petit module (25x14 mm) vous rendra de grands services pour quelques euros à débourser seulement.

Commentez



I - Le module WiFi ESP8266 et l'ESP-01 en bref	3
II - Matériel nécessaire	5
III - Schéma du montage	7
IV - Le brochage de l'ESP-01	8
V - Utiliser une carte Arduino comme programmateur série	9
VI - Programmer avec l'EDI Arduino	9
VI-A - Installation du gestionnaire	9
VI-B - Communiquer avec l'ESP8266 à l'aide de commandes AT	13
VI-C - Le code	14
VI-D - Téléverser le code dans l'ESP8266	
VI-E - L'ESP8266, serveur web	
VII - Sitographie sur l'ESP8266	19
VIII - Notes de la rédaction Developpez.com	

- 2 -Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright © 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/

#### I - Le module WiFi ESP8266 et l'ESP-01 en bref

L'aventure ESP8266 a démarré en 2014 et le module a gagné rapidement en popularité. Il existe maintenant **# de nombreuses cartes à base de processeur ESP8266**. Leurs caractéristiques diffèrent notamment en termes de nombres de ports d'entrées-sorties ou de taille de la mémoire flash.



Module ESP-01 à base de processeur ESP8266

Ces circuits ont beaucoup évolué depuis et de nombreuses informations peuvent être trouvées sur le web pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. Malheureusement, beaucoup de ces informations sont maintenant périmées ou tout simplement fausses.

Ainsi, il m'a fallu du temps avant d'obtenir un premier résultat exploitable ! D'autres auront eu plus de chance, mais faire fonctionner correctement ce module fut un vrai combat. À tel point que parfois, j'ai même cru avoir détruit le module avant de le faire revivre à force de persévérance dans mes recherches.

J'ai finalement dompté la bête qui s'avère plus simple d'utilisation que je ne pouvais l'imaginer au départ. Après avoir rassemblé toutes les informations utiles, je vous propose d'en faire la synthèse dans ce tutoriel. En espérant qu'il vous permette de débuter rapidement et d'exploiter les fonctionnalités de base dont vous aurez besoin.

Dans ce tutoriel, le module utilisé est un ESP-01, mais l'approche décrite devrait être identique avec la plupart des modules à base de processeur ESP8266 (si ce n'est la totalité).



Débuter avec le module WiFi ESP8266 par TonesB



#### L'ESP8266 en bref :

- 1 Supporte les protocoles 802.11 b/g/n ;
- 2 Se connecte à votre routeur et fonctionne comme client ou comme point d'accès ou même les deux en même temps !
- 3 Peut fonctionner comme serveur web avec sa propre adresse IP ;
- 4 Le module ESP-01 comprend deux broches numériques qui peuvent être configurées en entrée ou en sortie (pour piloter des LED, des relais, etc.). Ces broches peuvent être utilisées pour générer un signal modulé en largeur d'impulsion (PWM). D'autres versions du module comportent davantage de broches d'entrées-sorties (l'ESP-12 par exemple), mais ils se programment tous de façon similaire ;
- 5 Possède une entrée analogique (ADC/TOUT), mais qui n'est pas câblée sur l'ESP-01 ;
- 6 Peut fonctionner en communiquant avec une carte Arduino ou être programmé pour fonctionner en toute autonomie ;
- 7 Dispose de nombreux outils et environnements de développement (EDI) pour le programmer ;
- 8 Et plein d'autres choses encore...

Dans la démonstration qui suit, l'ESP8266 est configuré en serveur web générant une page web accessible à l'utilisateur par liaison WiFi. Vous pourrez alors vous inspirer de cette démonstration pour développer votre propre projet domotique et contrôler vos objets connectés.

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright @ 2018 Developpez.com. http://fieb.develogue.com/tutoriels/arduino/ess0266/debuter/

- 4 -

#### II - Matériel nécessaire

Si vous voulez programmer l'ESP8266 avec votre propre code, ce qu'on propose de faire dans ce tutoriel, vous n'aurez plus besoin du firmware d'origine. Votre code **est** le firmware. Pour revenir en arrière et flasher une version à jour du firmware dans l'ESP8266 : **# Loading new firmware onto an ESP8266**.

On utilisera l'EDI Arduino comme outil de développement, mais vous n'êtes pas obligé de disposer d'une carte Arduino pour autant. L'ESP8266 est lui-même un microcontrôleur.

Après avoir téléversé votre propre code dans l'ESP8266, celui-ci ne répondra plus aux commandes AT, car votre code a remplacé le firmware d'origine. Développer son propre code avec l'aide de la bibliothèque ESP8266 de l'EDI Arduino vous offre de nombreuses possibilités. Voir la documentation : **# ESP8266WiFi library**.

Vous pouvez restaurer le firmware d'origine de l'ESP8266 à tout moment et reprendre le contrôle avec le jeu de commandes AT si vous le souhaitez. Voir **H Loading new firmware onto an ESP8266**.

Le module ESP8266 s'alimente en 3,3 V, **et non en 5 V**. Même si l'ESP-01 est plutôt tolérant, il est fortement recommandé d'adapter le niveau de tension si l'alimentation provient d'une source en 5 V. Sans cette précaution, vous risquez tout simplement d'endommager, voire de détruire le module !

Matériel	Description et commentaires
Module ESP-01	<ul> <li>Le module ESP-01 est utilisé dans ce tutoriel, mais cela peut être une autre version moyennant quelques adaptations. Vous découvrirez toute la famille des ESP8266 sur <b>I le site de</b> référence.</li> </ul>
<ul> <li>Plaquette de câblage rapide (breadboard) et jeu de câbles (jumpers) mâle-mâle et mâle- femelle.</li> </ul>	<ul> <li>Vous trouverez ces composants électroniques de base avec bien d'autres composants dans la plupart des kits d'électronique pour débutants.</li> </ul>
<ul> <li>LED, bouton-poussoir, résistances 330 Ω et 10 kΩ, condensateur 1 μF</li> </ul>	

## Developpez.com

Programmateur FTDI 3,3 V	<ul> <li>Ce genre de modules embarquent une puce de conversion USB- série FTDI232RL permettant d'envoyer et recevoir des signaux UART via le port USB d'un ordinateur et de flasher un programme dans l'ESP. Choisir un module compatible 3,3 V. Certains modules permettent avec un petit interrupteur ou un cavalier (jumper) de choisir entre 5 V et 3,3 V.</li> </ul>
<ul> <li>Module d'alimentation 3,3 V pour plaque de câblage (breadboard power supply)</li> </ul>	<ul> <li>Une alimentation 3,3 V séparée est fortement recommandée, car l'ESP8266 peut absorber un courant assez élevé pour fonctionner (supérieur à 200 mA par moment). Vous ne devez pas alimenter l'ESP8266 directement à partir de la sortie 3,3 V d'une carte Arduino sous peine d'avoir un comportement erratique de l'ESP (dans le meilleur des cas, parce qu'au pire). Ce genre de modules peut s'enficher sur les plaquettes de câblage standards. Ils sont munis d'une prise au format jack 3,5 mm pour alimenter le module à partir d'une pile, d'une batterie, d'un adaptateur secteur (6 à 12 V).</li> </ul>
Convertisseur de niveau logique bidirectionnel 3,3 V-5 V	<ul> <li>Ce module permet de convertir des signaux logiques de façon bidirectionnelle : 5 V vers 3,3 V et 3,3 V vers 5 V simultanément. On le place sur la liaison série (Rx et Tx) entre une carte Arduino ou un programmateur opérant en 5 V et l'ESP-01 opérant en 3,3 V. Bien entendu, si votre programmateur ou votre Arduino opère déjà en 3,3 V, ce module n'est pas utile.</li> <li>On trouve beaucoup de montages sur le Net</li> </ul>

- 6 -Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright © 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/





### III - Schéma du montage



Le programmateur FTDI est le circuit en rouge en haut du schéma, l'ESP8266-01 est en bas. Seuls trois fils du programmateur FTDI sont connectés : le retour à la masse GND, et les broches de communication Rx et Tx reliées respectivement au Tx et Rx de l'ESP. À gauche du schéma, le module d'alimentation normalement directement enfiché sur la plaque de câblage.

- 7 -

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/



On insiste une fois de plus sur la qualité nécessaire de l'alimentation de l'ESP. Si vous constatez un fonctionnement erratique du système, il s'agit probablement d'un souci d'alimentation. Remarquez le condensateur de découplage entre les lignes 3,3 V et la masse GND afin de combler les éventuelles chutes de tension dues aux pointes de courant demandées par l'ESP.

#### IV - Le brochage de l'ESP-01



d'après https://iotbytes.wordpress.com/esp8266-pinouts/

Quelques remarques sur le câblage :

- la broche GPIO 0 doit être maintenue à la masse (GND) pendant le téléversement du code. Elle doit être déconnectée si vous retirez le FTDI et que l'ESP est en mode d'exécution normal ;
- la broche CH\_PD doit toujours être maintenue à l'état haut ;
- la broche RESET est tirée à l'état haut avec une résistance de *pull-up* 10 kΩ, et est reliée à la masse GND sur appui du bouton RESET lorsqu'il faut redémarrer l'ESP. Pressez le bouton RESET à chaque fois avant de téléverser le code, et à chaque fois que vous connectez ou déconnectez la broche GPIO 0. Ce bouton RESET vous évitera bien des tracas.

Quand vous alimentez le circuit, la LED rouge de l'ESP-01 doit s'allumer, et la LED bleue doit s'allumer brièvement. Plus tard, quand vous téléverserez le code dans l'ESP, la LED bleue devrait clignoter pendant le processus. Toute autre combinaison dans l'éclairage des LED suggère un dysfonctionnement.



Si vous souhaitez retirer le programmateur série et démarrer l'ESP en mode d'exécution normal, assurez-vous d'avoir déconnecté la broche GPIO 0 de la masse GND et pressez le bouton RESET, sans cela l'ESP risque de ne pas fonctionner correctement.





Schéma de câblage

#### V - Utiliser une carte Arduino comme programmateur série

À la place de votre programmateur USB-série, vous pouvez vous servir de votre carte Arduino.

Quelques remarques :

- 1 Sur une carte Arduino opérant en 5 V (comme la classique Arduino UNO), les sorties logiques seront au potentiel 5 V (logique **TTL**), et vous risquez d'endommager votre ESP8266 en les reliant directement. Vous devez donc utiliser une carte Arduino opérant en 3,3 V ou bien rajouter un convertisseur de niveau logique bidirectionnel 3,3 V-5 V (*bi-directional logic level converter*) entre l'Arduino et l'ESP ;
- 2 La sortie 3,3 V de votre carte Arduino est insuffisante pour alimenter l'ESP qui nécessite un courant élevé. Là encore, pour éviter les comportements erratiques et pour protéger les composants, utilisez une alimentation 3,3 V externe pouvant fournir 0,5 A ;
- 3 Il est recommandé de téléverser un programme vierge dans l'Arduino avant d'y connecter quelques composants, quels qu'ils soient afin d'éviter certains résultats imprévisibles. On entend par programme « vierge » un code ne comprenant qu'un setup() et une boucle loop() vides ;
- 4 L'Arduino UNO ne comprend qu'un seul port série matériel (connecteurs Rx et Tx). Pour communiquer à la fois avec l'ESP8266 et votre ordinateur via le Moniteur Série, vous devrez passer par un port série logiciel et utiliser la bibliothèque Software Serial. Un port série logiciel a forcément quelques limitations, mais la communication devrait théoriquement se dérouler normalement avec un débit allant jusqu'à 115 200 bauds. L'avantage d'une carte Arduino Mega est de disposer de ports série matériels supplémentaires ;
- 5 Enfin, le piège... Quand vous utilisez l'Arduino comme programmateur série d'un autre périphérique comme l'ESP, les données (notamment les commandes AT tapées dans le Moniteur Série de l'EDI Arduino) en provenance de votre ordinateur relié à l'Arduino via le câble USB arrivent sur le port Rx de l'Arduino (l'Arduino reçoit bien les données). Et ces données doivent parvenir sur la broche Rx du périphérique qui doit aussi les recevoir. Dans ce cas précis, il ne faut plus croiser Rx et Tx, vous devez connecter le Rx de l'Arduino au Rx du périphérique, et le Tx de l'Arduino au Tx du périphérique.

#### VI - Programmer avec l'EDI Arduino

#### VI-A - Installation du gestionnaire

De nombreux outils existent pour programmer l'ESP8266, mais l'EDI Arduino (Environnement de Développement Intégré) est sans doute le moyen le plus facile d'y arriver.

- 9 -

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de farticle sont Copyright @ 2018 Developpez.com. http://fieb.developies.com/turbies/arduino/ess0266/debuter/

Vous aurez besoin de **Ha dernière version de l'EDI Arduino** et d'y ajouter le support de l'ESP8266. Notez une fois de plus que même si vous passez par l'EDI Arduino, vous n'êtes pas obligé de posséder une carte Arduino pour autant.

Dans le menu Préférences de l'EDI Arduino, il faut rentrer une URL pour gérer les cartes supplémentaires :

Préférences		×
Paramètres Réseau		
Emplacement du carnet de croquis		
C:\Users\F\Documents\Arduino		Parcourir
Choix de la langue :	Langue du système v (nécessite un redémarrage d'Ar	rduino)
Taille de police de l'éditeur :	16	
Taille de l'interface:	Automatique 100 💠 % (nécessite un redémarrage d'Arduino)	
Afficher les résultats détaillés pendant :	compilation téléversement	
Avertissement du compilateur:	Rien 🗸	
Afficher les numéros de ligne		
Activer le repli de code		
Vérifier le code après téléversement		
Utiliser un éditeur externe		
Aggressively cache compiled core		
🗹 Vérifier les mises à jour au démarrage	2	
Mettre à jour l'extension des fichiers	croquis lors de la sauvegarde (.pde -> .ino)	
Sauvegarder pendant la vérification o	ou le transfert	
URL de gestionnaire de cartes supplémen	taires http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json	
Davantage de préférences peuvent être	éditées directement dans le fichier	
C:\Users\F\AppData\Local\Arduino15\pre	ferences.txt	
(éditer uniquement lorsque Arduino ne s'e	exécute pas)	
		OK Annuler

Ici, il faut rentrer l'URL : http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json.

Plus de détails sur le site **ESP8266 Arduino Core**.

Sélectionnez ensuite le Gestionnaire de cartes (Boards Manager) :



💿 BareMinimum   Ardui	no 1.8.5 —		×
Fichier Édition Croquis	Outils Aide		Δ
	Formatage automatique	Ctrl+T	Gestionnaire de carte
	Archiver le croquis		Cartes Arduino AVR
BareMinimum	Réparer encodage & recharger		Arduino Yún
<pre>void setup()</pre>	Moniteur série	Ctrl+Maj+M	Arduino/Genuino Uno
// put your	Traceur série	Ctrl+Maj+L	Arduino Duemilanove or Diecimila
	WiFi101 Firmware Updater		Arduino Nano
}	(T		Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
	Type de carte: "Arduino/Genuino Uno"		Arduino Mega ADK
<pre>void loop() {</pre>	Port	,	Arduino Leonardo
// put your	Récupérer les informations de la carte		Arduino Leonardo ETH
	Programmateur: "AVRISP mkll"	;	Arduino/Genuino Micro
}	Graver la séquence d'initialisation		Arduino Esplora
			Arduino Mini
			Arduino Ethernet
			Arduino Fio
			Arduino BT
			LilyPad Arduino USB
<		2	LilyPad Arduino
			Arduino Pro or Pro Mini
			Arduino NG or older
			Arduino Robot Control
			Arduino Robot Motor
			Arduino Gemma
	Arduino/Genu	uino Uno sur COM	Adafruit Circuit Playground

Dans le gestionnaire, sélectionnez le paquet esp8266 :

, ocstionnane de carte								
/pe Tout	~ Fi	ltrez votre recherche						
morco 2000, poaro pase	o on Ar	mega 2000 MCO.						_
Nore info								
ndustruino SAMD Board	ls (32-bi	ts ARM Cortex-M0-	) by Industruino					
Cartes incluses dans ce p	paquet:							
ndustruino D21G.								
ndustruino D21G. <u>Online help</u> Aore info								
ndustruino D21G. <u>Online help</u> <u>Aore info</u>								
ndustruino D21G. <u>Online help</u> <u>Aore info</u>								
ndustruino D21G. Online help More info	mmunity	,						
ndustruino D21G. <u>Online help</u> <u>Aore info</u> <b>25p8266</b> by <b>ESP8266 Cor</b> Cartes incluses dans ce p	mmunity	,						
industruino D21G. <u>Online help</u> <u>More info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Generic ESP8266 Module,	<b>mmunity</b> paquet: , Olimex	MOD-WIFI-ESP826	6(-DEV), NodeMCL	0.9 (ESP-12 Md	odule), NodeMCL	J 1.0 (ESP-12E	Module),	
industruino D21G. <u>Online help</u> <u>More info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Seneric ESP8266 Module, Valafruit HUZZAH ESP8266 Module, 1 Woles D Woles 1 Woles D Woles 1 Woles D Woles D Woles D Woles 1 Woles D Woles D Woles D Woles D Woles 1 Woles D Woles D Woles D Woles D Woles D Woles 1 Woles D Wol	<b>mmunity</b> paquet: , Olimex 6 (ESP-1	/ : MOD-WIFI-ESP826 2), ESPresso Lite 1	i6(-DEV), NodeMCL .0, ESPresso Lite 2 2 Madub, ESPias	0.9 (ESP-12 Mc	odule), NodeMCL Phoenix 2.0, SP	J 1.0 (ESP-12E JarkFun Thing, d.D.S	Module), SweetPea	
Industruino D21G. <u>Online help</u> <u>More info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Seneric ESP8266 Module, Adafruit HUZZAH ESP8266 ISP-210, WeMos D1, We pen4 IoD Rance. DiaiStu	mmunity paquet: , Olimex 6 (ESP-1 Mos D1 .mp Oak	/ : MOD-WIFI-ESP826 2), ESPresso Lite 1 mini, ESPino (ESP-1)	i6(-DEV), NodeMCL .0, ESPresso Lite 2 .2 Module), ESPino	0.9 (ESP-12 Mc .0, Phoenix 1.0, (WROOM-02 Mc	odule), NodeMCL Phoenix 2.0, Sp odule), WifInfo,	J 1.0 (ESP-12E barkFun Thing, ESPDuino, 4D S	Module), SweetPea Systems	
Industruino D21G. <u>Online help</u> <u>More info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Seneric ESP8266 Module, Adafruit HUZZAH ESP8266 SSP-210, WeMos D1, We gen4 IoD Range, DigiStu <u>Online help</u>	mmunity paquet: , Olimex 6 (ESP-1 Mos D1 .mp Oak	/ : MOD-WIFI-ESP826 2), ESPresso Lite 1 mini, ESPino (ESP- :	i6(-DEV), NodeMCL .0, ESPresso Lite 2 .2 Module), ESPino	0.9 (ESP-12 Md .0, Phoenix 1.0, (WROOM-02 Md	odule), NodeMCL Phoenix 2.0, Sp odule), WifInfo,	J 1.0 (ESP-12E parkFun Thing, ESPDuino, 4D S	Module), SweetPea Systems	
Industruino D21G. <u>Online help</u> <u>More info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Generic ESP8266 Module, Adafruit HUZZAH ESP8266 ESP-210, WeMos D1, We gen4 IoD Range, DigiStu <u>Online help</u> <u>More info</u>	mmunity Daquet: , Olimex 6 (ESP-1 Mos D1 mp Oak	/ : MOD-WIFI-ESP826 2), ESPresso Lite 1 mini, ESPino (ESP-:	i6(-DEV), NodeMCL .0, ESPresso Lite 2 .2 Module), ESPino	0.9 (ESP-12 Md .0, Phoenix 1.0, (WROOM-02 Md	odule), NodeMCL Phoenix 2.0, Sp odule), WifInfo,	J 1.0 (ESP-12E barkFun Thing, ESPDuino, 4D S	Module), SweetPea Systems	
ndustruino D21G. <u>Online help</u> <u>Aore info</u> esp8266 by ESP8266 Cor Cartes incluses dans ce p Generic ESP8266 Module, dafruit HUZZAH ESP8264 SSP-210, WeMos D1, We gen4 IoD Range, DigiStu <u>Online help</u> <u>Aore info</u>	mmunity paquet: , Olimex 6 (ESP-1 Mos D1 mp Oak	/ : MOD-WIFI-ESP826 2), ESPresso Lite 1 mini, ESPino (ESP-:	i6(-DEV), NodeMCL .0, ESPresso Lite 2 .2 Module), ESPino	0.9 (ESP-12 Md .0, Phoenix 1.0, (WROOM-02 Md	odule), NodeMCL Phoenix 2.0, Sp odule), WifInfo, 2.4.0	J 1.0 (ESP-12E barkFun Thing, ESPDuino, 4D S	Module), SweetPea Systems Installer	

Vous pouvez maintenant choisir la cible Generic ESP8266 Module :

- 11 -Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/



💿 BareMinimum I Ardui	no 1.8.5 -	- n >	,
Fichier Édition Croquis	Dutils Aide		<b>A</b>
	Formatage automatique	Ctrl+T	Generic ESP8266 Module
	Archiver le croquis		Generic ESP8285 Module
BareMinimum	Réparer encodage & recharger		ESPDuino (ESP-13 Module)
void setup()	Moniteur série	Ctrl+Mai+M	Adafruit HUZZAH ESP8266
// put your	Traceur série	Ctrl+Maj+L	ESPresso Lite 1.0
			ESPresso Lite 2.0
}	WiFi101 Firmware Updater		Phoenix 1.0
	Type de carte: "Arduino/Genuino Uno	') ;	Phoenix 2.0
<pre>void loop() {</pre>	Port		NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)
// put your	Récupérer les informations de la carte		NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
	Programmateur: "AVRISP mkll"	,	Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV)
}	Graver la séquence d'initialisation		SparkFun ESP8266 Thing
L	olavel la sequence a milansatori		SparkFun ESP8266 Thing Dev
			SweetPea ESP-210
			WeMos D1 R2 & mini
			WeMos D1 mini Pro
			Wemos D1 mini Lite
<		3	WeMos D1 R1
			ESPino (ESP-12 Module)
			ThaiEasyElec's ESPino
			WifInfo
			Arduino
			4D Systems gen4 IoD Range
1	Arduine/Gen	uina llaa sur COM	DigiStump Oak
	Aluunivoen		

Des options supplémentaires apparaissent si vous retournez dans le menu Outils :

- 12 -Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright © 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/



💿 BareMinimum   Arduino 1	.8.5 —		×
Fichier Édition Croquis Outi	ls Aide		
	Formatage automatique	Ctrl+T	
	Archiver le croquis		
BareMinimum	Réparer encodage & recharger		
<pre>void setup()</pre>	Moniteur série	Ctrl+Maj+N	N
// put your	Traceur série	Ctrl+Maj+L	
3	WiFi101 Firmware Updater		
,	Type de carte: "Generic ESP8266 Module"		>
<pre>void loop() {</pre>	Flash Mode: "QIO"		>
// put your	Flash Size: "512K (no SPIFFS)"		>
	Debug port: "Disabled"		>
}	Debug Level: "Rien"		>
	IwIP Variant: "v2 Prebuilt (MSS=536)"		>
	Reset Method: "ck"		>
	Crystal Frequency: "26 MHz"		>
	Flash Frequency: "40MHz"		>
	CPU Frequency: "80 MHz"		>
<	Upload Speed: "115200"		>
	Port		>
	Récupérer les informations de la carte		
	Programmateur: "AVRISP mkll"		>
	Graver la séquence d'initialisation		

8 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200 sur COM4

VI-B - Communiquer avec l'ESP8266 à l'aide de commandes AT

Une fois l'ESP connecté à votre poste, sélectionnez le port COM correspondant (menu Outils/Port...).

Si le firmware d'origine est toujours présent dans l'ESP8266, vous pouvez communiquer avec lui au travers du Moniteur Série :

- 1 Ouvrez le Moniteur Série (Serial Monitor);
- 2 Sélectionnez la vitesse de transmission, normalement 115 200 bauds (*baud rate*), mais selon le firmware, elle peut être inférieure ;
- 3 Sélectionnez « *Les deux, NL et CR* » (*Both NL & CR*), pour envoyer un *New Line* et *Carriage Return* à chaque envoi (bouton *Envoyer*);
- 4 Tapez (sans les guillemets) la commande « AT », puis cliquez sur le bouton « Envoyer ». L'ESP devrait renvoyer « OK » dans le Moniteur Série. Si ce n'est pas le cas, pressez le bouton RESET ou essayez à nouveau en redémarrant après avoir débranché le câble USB. Vérifiez aussi que vous avez sélectionné le bon port COM. Si l'ESP ne répond toujours pas, peut-être que le firmware « standard » n'est pas installé et qu'il ne comprend pas les commandes AT. Dans ce cas, cela n'est pas vraiment un problème puisque vous allez réécrire par-dessus le firmware avec votre propre code ;
- 5 Tapez « AT+GMR ». L'ESP retourne le numéro de version du firmware.



💿 сом7	-		×
		Envo	oyer
АТ			^
OK			
AT+GMR			
AT version:1.6.0.0(Feb 3 2018 12:00:06)			
SDK version:2.2.0(f28eaf2)			
compile time:Feb 6 2018 14:36:23			
Bin version(Wroom 02):1.6.0			
OK			
			~
☑ Défilement automatique Les deux, NL et CR ∨ 115200 bau	- v	Effacer l	a sortie
a coda			

Copiez et collez le code ci-dessous dans la fenêtre d'édition de l'EDI Arduino. Il faut modifier les variables SSID et password pour que l'ESP se connecte à votre routeur.

Notez que la LED est connectée à la broche GPIO 2 de l'ESP, d'où l'initialisation de la variable int pinGPIO2 = 2;.

VI-C -

```
ESP8266 LED Control.ino
 1. /*
 2.
      This is a demo of ESP8266 WiFi Module in standalone mode (without Arduino) controlling an LED via a Web page
      This code also demostrates that PWM is available on the ESP8266, so we can dim the LED.
 3.
      Analog Input is available on the ESP8266 but this pin is not wired up on ESP-01 board.
 4.
 5.
      The ESP can also support interrupts.
 6.
 7.
      This demo uses the Arduino IDE and the Arduino Boards Manager to upload the program to the ESP2866 with an F
 8.
     N.B. This overwrites any Firmware that was previously on the ESP8266.
 9.
      See: http://www.instructables.com/id/ESP8266-WiFi-Module-for-Dummies/ for the details on how to set the boa
 10.
 11.
      Also see: http://www.instructables.com/id/The-Simple-Guide-to-Flashing-Your-ESP8266-Firmware/
 12. */
 13.
 14. // Include the ESP8266 Library. This library is automatically provided by the ESP8266 Board Manager and does
 15. #include <ESP8266WiFi.h>
 16.
 17. String codeVersion = "Version 1.0 Aug 2016 by TonesB";
 18.
 19. // WiFi Router Login - change these to your router settings
 20. const char* SSID = "YourSSID";
 21. const char* password = "YourPassword";
 22.
 23. // Setup GPIO2
 24. int pinGPIO2 = 2; //To control LED
 25. int ledStatus = 0; //0=off, 1=on, 2=dimmed
 26.
 27. // Create the ESP Web Server on port 80
 28. WiFiServer WebServer(80);
 29. // Web Client
 30. WiFiClient client;
 31.
 32. void setup() {
 33. Serial.begin(115200);
```

- 14 -



#### ESP8266 LED Control.ino

```
34.
      delay(10);
35
     Serial.println();
36.
      Serial.println();
37.
      Serial.println(codeVersion);
38.
39.
      // Setup the GPIO2 LED Pin - this demo also uses PWM to dim the LED.
40.
      pinMode(pinGPIO2, OUTPUT);
41.
      digitalWrite(pinGPIO2, LOW);
42.
      ledStatus = 0;
43.
44.
      // Connect to WiFi network
45.
     Serial.println();
46.
      WiFi.disconnect();
47.
      WiFi.mode(WIFI STA);
48.
      Serial.print("Connecting to ");
49.
      Serial.println(SSID);
50.
      WiFi.begin(SSID, password);
51.
52.
      while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
53.
        delay(500);
54.
        Serial.print(".");
55.
      Serial.println("");
56.
57.
      Serial.println("Connected to WiFi");
58.
59.
      // Start the Web Server
60.
      WebServer.begin();
      Serial.println("Web Server started");
61.
62.
63.
      // Print the IP address
64.
     Serial.print("You can connect to the ESP8266 at this URL: ");
     Serial.print("http://");
65.
66.
     Serial.print(WiFi.localIP());
67.
      Serial.println("/");
68. }
69.
70. void loop() {
71.
     // Check if a user has connected
72.
     client = WebServer.available();
73.
     if (!client) {//restart loop
74.
       return;
75.
76.
77.
      // Wait until the user sends some data
78.
      Serial.println("New User");
79.
      while (!client.available()) {
80.
       delay(1);
81.
      }
82.
83.
      // Read the first line of the request
84.
      String request = client.readStringUntil('\r\n');
85.
      Serial.println(request);
      client.flush();
86.
87.
88.
       / Process the request:
      if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
89.
90.
        analogWrite(pinGPIO2, 1023);
91.
        ledStatus = 1;
92.
      if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
93.
94.
        analogWrite(pinGPIO2, 0);
95.
        ledStatus = 0;
96.
97.
      if (request.indexOf("/LED=DIM") != -1) {
98.
        analogWrite(pinGPIO2, 512);
99.
        ledStatus = 2;
100.
      }
101.
102.
       // Return the response
103.
       client.println("HTTP/1.1 200 OK");
104. client.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
```

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright @ 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/



Débuter avec le module WiFi ESP8266 par TonesB

ESP82	66_LED_Control.ino
105.	<pre>client.println("");</pre>
106.	client.println(" HTML ");
107.	<pre>client.println("<html>");</html></pre>
108.	<pre>client.println("<head>");</head></pre>
109.	<pre>client.println("<title>ESP8266 Demo</title>");</pre>
110.	<pre>client.println("");</pre>
111.	<pre>client.println("<body>");</body></pre>
112.	<pre>client.println("<a href='\"/\"'>Refresh Status</a>");</pre>
113.	<pre>client.println(";</pre>
114.	
115.	//check the LED status
116.	if (ledStatus == 0) {
117.	<pre>client.print("LED is Off");</pre>
118.	client.println("Turn the LED <a href='\"/LED=ON\"'>ON</a> ");
119.	client.println("Set LED to <a href='\"/LED=DIM\"'>DIM</a> ");
120.	} else if (ledStatus == 1) {
121.	<pre>client.print("LED is On");</pre>
122.	client.println("Turn the LED <a href='\"/LED=OFF\"'>OFF</a> ");
123.	client.println("Set LED to <a href='\"/LED=DIM\"'>DIM</a> ");
124.	} else if (ledStatus == 2) {
125.	<pre>client.print("LED is Dimmed");</pre>
126.	client.println("Turn the LED <a href='\"/LED=OFF\"'>OFF</a> ");
127.	client.println("Turn the LED <a href='\"/LED=ON\"'>ON</a> ");
128.	
129.	
130.	<pre>client.println("");</pre>
131.	
clier	nt.println(" <a href='\"http://www.instructables.com/id/ESP8266-WiFi-Module-for-Dummies/\"' target<="" td=""></a>
132.	
clier	nt.println(" <a href='\"http://www.instructables.com/id/The-Simple-Guide-to-Flashing-Your-ESP826&lt;/td'></a>
133.	
134.	<pre>client.println("");</pre>
135.	<pre>client.println("");</pre>
136.	<pre>client.println("");</pre>
137.	
138.	delay(1);
139.	Serial.println("User disconnected");
140.	<pre>Serial.println("");</pre>
141.	
142.	}

Vérifiez une dernière fois que votre montage est au point et connectez votre câble USB au programmateur série.

#### VI-D - Téléverser le code dans l'ESP8266

Quand vous téléversez le code, il faut que la broche GPIO 0 soit reliée à la masse GND. Vous pourrez retirer le fil de câblage correspondant une fois le téléversement effectué. Pressez le bouton RESET avant de téléverser. Si le téléversement échoue, déconnectez et reconnectez le câble USB puis recommencez. En dernier recours, redémarrez votre PC, il arrive parfois que le port COM perde pied.

La progression du téléversement s'affiche dans la fenêtre de notification de l'EDI comme ci-dessous :



💿 sketch_feb10a   Arduino 1.8.5	-		×
Fichier Édition Croquis Outils Aide			
			ø
sketch_feb10a			
<pre>/* This is a demo of ESP8266 WiFi Module in standalone mode (without Arduino) controlling an LED via a W This code also demostrates that PWM is available on the ESP8266, so we can dim the LED. Analog Input is available on the ESP8266 but this pin is not wired up on ESP-01 board. The ESP can also support interrupts. This demo uses the Arduino IDE and the Arduino Boards Manager to upload the program to the ESP2866 wi NB: This overwrites any Firmware that was previously on the ESP8266.</pre>	eb pa th an	ge. FTD	Î Pr
See: <a href="http://www.instructables.com/id/ESP8266-WiFi-Module-for-Dummies/">http://www.instructables.com/id/ESP8266-Firmware/</a> Also see: <a href="http://www.instructables.com/id/The-Simple-Guide-to-Flashing-Your-ESP8266-Firmware/">http://www.instructables.com/id/The-Simple-Guide-to-Flashing-Your-ESP8266-Firmware/</a> */	he bo	ard	up a
/ Theludo the PERS266 Tibrary This library is sutematically provided by the PERS266 Doard Manager and	door	not	~~``
Téléversement. Offitsation de la Dipfioneque Eprozonni version ils dessier. C. OSEIS (Expportational Middling Le croquis utilise 261987 octets (52%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 499696 o Les variables globales utilisent 34772 octets (42%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 47148 octets po Uploading 266128 bytes from C:\Users\F\AppData\Local\Temp\arduino_build_529639/sketch_feb10a.ino.bin to 	octets ar les flas	s. s var n at	riab 0x0
142 Generic ESP8288 Module. 80 MHz. ck. 28 MHz. 40MHz. QIO. 512K (no. SPIFFS). v2 Prebuilt (MSS=538). Disable	d. None. 11	15200 su	COM7

La LED bleue de l'ESP doit clignoter pendant le téléversement.

Quand vous retirerez le programmateur série une fois le code téléversé, vous devrez retirer le câble reliant la broche GPIO 0 à la masse, puis presser le bouton RESET pour que l'ESP démarre correctement.

#### VI-E - L'ESP8266, serveur web

Ouvrez le Moniteur Série, vous devriez voir apparaître l'adresse IP prise par l'ESP. Vous pouvez également regarder dans l'interface d'administration de votre routeur pour découvrir les périphériques qui y sont connectés. L'ESP devrait apparaître dans la liste avec un nom du type : ESP\_1A64CA. Tant que vous y êtes, vous pourriez réserver une adresse fixe pour l'ESP et paramétrer le port (*port forwarding*) pour pouvoir vous connecter à l'ESP en dehors de votre domicile sur Internet.

© COM7 -		×
	Env	oyer
Connecting to		^
 Connected to WiFi Web Server started		
You can connect to the ESP8266 at this URL: http://192.168.0	).20/	
		<b>v</b>
☑ Défilement automatique Les deux, NL et CR ∨ 115200 baud ∨ E	ffacer la s	ortie

Ouvrez maintenant votre navigateur et saisissez l'adresse IP de l'ESP :

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/

- 17 -





La LED est éteinte...

Testez le bon fonctionnement en cliquant sur les liens ON ou OFF pour allumer ou éteindre la LED. En cliquant sur le lien DIM, la LED devrait s'allumer, mais avec une luminosité plus faible.

- 18 -Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/







... puis on clique sur le lien ON, la LED s'allume !

#### VII - Sitographie sur l'ESP8266

#### ESP8266

- Pour les plus motivés d'entre vous, l'ouvrage **Kolban's book on ESP8266** est une mine d'informations inscrite dans un pavé de plus de 400 pages ;
- Le site de référence : # esp8266.com, et le # Wiki de la communauté ESP8266 ;
- Des ressources sur le site **# expressif.com**, le fabricant chinois de l'ESP8266 ;
- Pour programmer l'ESP8266 dans l'EDI Arduino : # ESP8266 Arduino Core ;
- Pour flasher un nouveau firmware dans l'ESP8266 : He Loading new firmware onto an ESP8266.

#### **Commandes AT**

- Image: Second sec
- E jeu de commandes AT complet de l'ESP8266.

Gestionnaire de cartes Arduino ( Arduino boards manager )

# GitHub ESP8266/Arduino

#### VIII - Notes de la rédaction Developpez.com

Ce tutoriel est basé sur les travaux de **TonesB**, membre du site **instructables.com**.

- 19 -

Le contenu de cet article est rédigé par TonesB et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2018 Developpez.com. http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/esp8266/debuter/ Version originale du tutoriel : **ESP8266 WiFi module for dummies**.

Nous remercions les membres de la Rédaction de **Developpez.com** pour le travail de traduction et de relecture qu'ils ont effectué, en particulier : f-leb, Claude Leloup et François DORIN.